

AIRMASTER BLC 500

Airmaster BLC 500 ozongenerator fjerner vond lukt fra bl.a. røyk, fukt, mugg, avløp og dyr i tillegg til å fjerne bakterier, virus og allergener.

- Før ozonbehandling skal interiøret være tørt og bilen tømt for matter og andre løse gjenstander.
- Plasser ozongeneratoren midt i bilen, sett bryteren på max og skru på strømbryteren.
- Ved sanering av ventilasjonsanlegget kobles silikonslangen til maskinen, den andre enden legges i ventilasjonsanlegget.
- Avbryt behandlingen etter ca. 5 timer. Luft godt ut. Om nødvendig, gjenta behandlingen.
- Følg nøye bruksanvisningen som ligger ved produktet.



Tekniske data	Airmaster BLC 500
Ozonproduksjon	max 500 mg//t
Viftekapasitet	116m ³ /t
Teknikk	Keramisk ozongenerator
Mål L x B x H	270 x 180 x 160 mm
Timer	Opp til 12 timer
Vekt ca.	2,6 kg
Forbruk	45 W/100-230 V
Tilbehør	Slangenippel, silikonslange

Arbeidstemperatur -10 - +35°C

Ozonproduksjonen minsker ved høyere temperaturer